

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MICRO-CYLINDRE 2.0

SYSTÈME DE FREINAGE

RÉF.

FTC/MCC-C2

N° SÉRIE

ÉDITION SEPTEMBRE 2019



FTC
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines
26780 MALATAVERNE • FRANCE
(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com
www.ftc-tree.com

1 DONNÉES TECHNIQUES

Poids	1,7 kg
Poids total avec sangle de 9 m et mallette de transport	4,7 kg
Rupture et déformation du cylindre	4 000 daN
Charge Maximum d'utilisation du cylindre (CMU)	800 daN

2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

2.1 • LA FIXATION

- Platine de fixation avec plots de protection coniques caoutchouc.
- Cliquet acier avec sangle polyester de 50 mm, longueur 9 m rupture 7500 daN.
- Axe à languette basculante inox Ø 12 mm longueur utile 80 mm.


2.2 • LE FREIN

- Cylindre de friction aluminium Ø 75 mm, épaisseur 5 mm.
- Oreilles de guidage de la corde de rétention :
1 droite et 1 gauche courbes, symétriques (entrée de corde)
et 3 verticales (sortie de corde) 2 dessus, 1 dessous.

2.3 • ACCESSOIRES DE CONFORT

- Une lumière de passage facilitant la mise en place (avec le CROCH'TY FTC),
ou permettant le passage d'un mousqueton (dans le cas d'un mouflage).

2.4 • SIGNALÉTIQUE AUTOCOLLANT (voir chapitre 7).



3 CADRE D'UTILISATION



UNIQUEMENT POUR LES TRAVAUX D'ÉLAGAGE !

Le MICRO-CYLINDRE 2.0 est un système de freinage pour les cordages de rétention spécifiques à l'élagage. Il sert de frein lors de petits travaux de démontage des arbres, pour la rétention et la descente de branches ou billons tronçonnés. Il se fixe à la base de l'arbre à démonter, ou sur tout autre arbre pouvant résister aux efforts et chocs engendrés par les mouvements des charges.

Cet appareil doit être utilisé :

- En association avec un arbre (fixation) et des équipements (cordes, mousquetons, bloqueurs...), ayant des dimensions et des résistances compatibles aux charges de rétention.
- Par des personnes formées et compétentes.
- En respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.
- Après avoir pris connaissance et compris la présente notice.



EN AUCUN CAS CE MATÉRIEL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR L'ASSURAGE DE PERSONNES !

4 TRANSPORT / ENTRETIEN / STOCKAGE

4.1 • TRANSPORT

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent fragiliser ce matériel et causer des dommages graves et irréversibles. Lors du transport et des manipulations prendre les précautions nécessaires. Ne pas mettre l'appareil en contact avec des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou d'en diminuer les performances techniques. Les cordes souillées de terre, sable, huile etc... augmentent fortement l'usure et diminuent les performances du cylindre.

4.2 • NETTOYAGE / ENTRETIEN

- De la partie alu et caoutchouc : eau claire < 40°, chiffon propre, savon de Marseille.
- Du système de serrage :
 - Cliquet : eau claire, chiffon propre, savon de Marseille,
 - Sangle : eau claire < 40°, savon textile délicat.
- De la signalétique : eau claire, chiffon propre (remplacement en cas d'usure voir chapitre 7).
- Vérifier régulièrement le serrage des plots en caoutchouc à l'aide d'une clé allen 5 mm.

4.3 • STOCKAGE

Dans un lieu sec, à l'abri des intempéries, des chocs, des sources de chaleur > 40°, des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou d'en diminuer les performances techniques.

4.4 • RÉPARATION



**TOUTES RÉPARATIONS EN DEHORS DES ATELIERS FTC SONT FORMELLEMENT INTERDITES !
SEULES LES PIÈCES D'USURE (cliquet et sangles, voir chapitre 2.1) PEUVENT ÊTRE REMPLACÉES !
SEULES LES PIÈCES D'ORIGINE GARANTISSENT LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL !**

5 CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION

5.1 • LIRE LA NOTICE

- Lire et comprendre la présente notice.
- Pour toute question ou renseignement supplémentaire, contacter votre revendeur.



5.2 • CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L'UTILISATION

- La compétence des utilisateurs.
- Le bon état des symboles signalétiques (voir chapitre 7).
- Le bon état des oreilles (pas de déformation).
- Le bon positionnement de la corde de rétention (angle d'arrivée sur le cylindre).
- La chaîne de rupture (cylindre corde, poulie, élingue poulie, point d'ancrage poulie).
- La solidité du support choisi.
- Le positionnement et le serrage de la platine de fixation.
- L'état de la sangle, du cliquet et de sa fixation.
- L'état général des surfaces de frottement des cordes.
- La compatibilité et les résistances des cordages de rétention.
- Le respect des règles et consignes d'utilisation.




**NE JAMAIS UTILISER SI
L'UN DE CES PARAMÈTRES
N'EST PAS RESPECTÉ !**

6 RÈGLES ET DONNÉES D'UTILISATION

6.1 • FIXATION DE L'APPAREIL

Il se fixe à la base de l'arbre à démonter, ou sur tous autres arbres pouvant résister aux efforts et chocs engendrés lors des mouvement des charges. Pour optimiser le serrage, la sangle doit être à 90° par rapport à l'axe vertical de la platine d'assise de l'appareil.

Pendant l'utilisation, vérifier régulièrement le bon positionnement, le serrage de la sangle, son état ainsi que celui de l'arbre servant de support. Attention, les arbres altérés, en sève, présentant des défauts ou des irrégularités de surface réduisent l'adhérence de l'appareil.



6.2 • UTILISATION DE LA PARTIE CYLINDRE

Le cylindre sert à freiner les cordages de démontage mis en charge. La force de freinage dépend du type de corde (diamètre, conception...), et du nombre de tours effectués sur le cylindre.

Seuls les cordages spécifiques pour la rétention, de par leur construction, garantissent le bon fonctionnement de l'appareil. Les diamètres de cordage admissibles sont compris entre 10 mm mini et 12 mm maxi.



6.3 • ARRIVÉE DE LA CORDE DE RÉTENTION SUR LE CYLINDRE

L'arrivée de la corde sur le cylindre doit respecter deux angles afin de garantir l'adhérence de la platine de fixation sur le tronc et éviter son arrachement (Voir schémas ci-dessous).


6.4 • CORRECTION DE L'ARRIVÉE DE LA CORDE

Afin de respecter ces deux angles, l'arrivée de la corde de rétention peut être corrigée.


POUR ASSURER LA BONNE POSITION DE LA CORDE ON PEUT UTILISER UN RENVOI D'ANGLE

(Voir schémas ci-dessous).

Par rapport à l'axe vertical vue de face,
angle inférieur à 20°




Par rapport à l'axe vertical vue de profil,
angle supérieur à 0° en direction du tronc



6.5 • POSITION DE LA CORDE SUR LE CYLINDRE

La corde doit impérativement arriver derrière une des oreilles courbes coté platine (droite ou gauche). Le dernier tour doit être séparé des autres en passant entre les deux oreilles verticales afin d'éviter les chevauchements de la corde pendant la descente de la charge. Le chevauchement de la corde peut entraîner le blocage de celle-ci sur le cylindre.




6.6 • LES POSITIONS DE LA CORDE DE RÉTENTION SUR LE CYLINDRE POUR LE FREINAGE

Pour le freinage les possibilités de tours de corde sont : 3/4 de tour minimum, puis de 1 tour en 1 tour supplémentaire ou d'un demi-tour en utilisant l'oreille de freinage inférieure. Les forces de freinage varient en fonction de la force d'opposition, du diamètre de la corde, de leur conception et des conditions générales d'utilisation (voir schéma ci-dessous pour les solutions de force de freinage et les position de corde possibles). **La symétrie des oreilles permet la sortie de la corde à droite ou à gauche sans changer le nombre de tours.**

POUR EXEMPLE SORTIE À GAUCHE


A

Passage de la corde derrière les deux oreilles courbes




B

Passage de la corde derrière une seule oreille courbe



C

Passage de la corde en utilisant l'oreille inférieure



**SEULS LES PASSAGES DE CORDE
REPRÉSENTÉS PAR LES SCHÉMAS
OU LEUR SYMÉTRIE SONT GARANTIS !**

**TOUT AUTRE MONTAGE
NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ
COMME OPÉRATIONNEL !**


6.7 • VERROUILLAGE DU SYSTÈME SOUS CHARGE

Pour verrouiller le système, il faut faire le maximum de tours possibles (le maximum de tours garantit la possibilité de déverrouiller facilement et sans risque) et arrêter en faisant des huit sur les oreilles verticales et le mou passé derrière l'oreille d'arrivée.

LES FORCES DE FREINAGE

À titre d'exemple, les forces de freinage mesurées avec une corde ANACONDA neuve $\varnothing 12$ sont :

3/4 de tour	75 daN
2 tours 3/4	250 daN
3 tours 3/4	800 daN



Elles peuvent varier en fonction : du tressage, de l'usure, de l'état de propreté des cordes utilisées et des conditions environnantes.

6.8 • UTILISATION DE L'ANNEAU SUPÉRIEUR

La lumière en haut de la platine est un accessoire de confort associé à la partie cylindre. Elle sert de fixation aux différents systèmes permettant d'exercer une force de traction pour tendre ou tirer la corde de rétention en position de travail sur le cylindre. Les charges peuvent ainsi être mise sous tension ou remontés, pour être ensuite descendues, freinées par le cylindre comme indiqué dans le chapitre 6.2. La lumière sert aussi au positionnement du cylindre sur le tronc grâce à la sangle.


6.9 • TRACTION EN MOUFLAGE SUR LA RÉTENTION ELLE-MÊME

A Traction sur la rétention en mouflage simple sur elle-même (poulie simple, bloqueur, connecteurs)

- Mettre la rétention en position maximale de freinage, bloquer (voir schéma chapitre 6.7).
- Placer le bloqueur (mécanique ou noeud) sur la rétention, fixer une poulie simple au bloqueur, passer le brin sortant de la rétention dans la poulie.
- Tirer fortement.
- Pour descendre la charge :
 - Bloquer la rétention sur le cylindre (voir schéma chapitre 6.7).
 - Enlever le bloqueur, la poulie.
 - Descendre la charge en laissant glisser la rétention sur le cylindre.

B Traction sur la rétention en mouflage double sur elle-même (poulie simple, double, bloqueur, connecteurs)

- Mettre la rétention en position maximale de freinage, bloquer (voir schéma chapitre 6.7).
- Placer un bloqueur sur la rétention (noeud ou mécanique), fixer la poulie double au bloqueur et la simple à la lumière du haut de la platine.
- Passer le brin sortant dans la poulie double puis dans la simple et repasser dans la double.
- Tirer fortement.
- Pour descendre la charge :
 - Bloquer la rétention sur le cylindre (voir schéma chapitre 6.7).
 - Enlever le bloqueur, les poulies.
 - Descendre la charge en laissant glisser la rétention sur le cylindre.



6.10 • POSITION DE L'OPÉRATEUR POUR LES MANOEUVRES DE DESCENTE

Lors de la descente des charges, ne jamais se placer sous les charges. Pour ne pas se brûler les mains, la corde doit être tenue avec des gants. Pour ne pas se faire coincer les doigts ou la main l'opérateur doit être à une distance de 2 m du cylindre pour laisser glisser la corde sur celui-ci.

La corde doit être tenue à deux mains, le mou de la corde rangé proprement, sans noeud ni branchages emmêlés. Ne jamais s'entourer la corde autour du corps ou de la main, elle doit être sur le côté de l'opérateur, tenue à pleines mains.

6.11 • LE FREINAGE STATIQUE

Cette solution de travail ne s'applique que pour des charges situées sous le point d'ancrage poulie. Le freinage statique consiste à mettre le système de rétention sous tension au préalable. De cette manière, branches ou billons coupés n'engendrent aucun facteur de choc, le système de freinage ainsi que ses accessoires sont préservés.

6.12 • LE FREINAGE DYNAMIQUE

Cette solution de travail est appliquée dans deux cas :

1 **Obligatoirement** pour les charges situées au-dessus du point d'ancrage poulie :

Lorsque les billons ou les têtes d'arbre situés au-dessus de la poulie sont coupés, ils tombent puis sont retenus. Si la corde de rétention est bloquée sur le cylindre (trop de tours ou l'opérateur effectue trop de tension), un choc important se produit dans le système de freinage, la rupture ou des dommages sur le matériel et l'arbre sont inévitables :




DANGER ! 100 kg tombant de 1 mètre = force de choc environ 600 daN

Il est donc nécessaire d'amortir le choc. Pour ce faire : laisser glisser la charge et la freiner progressivement. Le billon coupé tombe, met la corde en tension ; celle-ci glisse sur le cylindre, puis l'opérateur ralentit progressivement la descente du billon et le stoppe. Seule cette procédure assure l'amortissement de la chute du billon.


2 **Facultative** pour les charges situées sous la poulie :

Pour sécuriser le grimpeur, les branches situées sous la poulie peuvent glisser rapidement après leur coupe et sont freinées par la suite de façon dynamique (comme indiqué en 1) : la rétention tendue mais pas bloquée, la branche est coupée, elle tombe, la rétention glisse sur le cylindre, l'opérateur ralentit progressivement la descente et la stoppe.



7 SYMBOLES ET AUTOCOLLANTS

Autocollant sur la face avant du MICRO-CYLINDRE 2.0.



La présence des symboles autocollants sur l'appareil est obligatoire. En cas de détérioration ou disparition, les remplacer. Les commander chez votre revendeur. Ces numéros sont également frappés sur le chant de la plaque de fixation.

CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE **MACHINE NEUVE SOUMISE À AUTOCERTIFICATION**

Constructeur

FTC : 1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines
26780 MALATAVERNE • FRANCE • (+33) 475 528 640
contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

N° de SIRET

812 605 061 000 25

Déclare que l'équipement de travail neuf désigné ci-après :

Type

MICRO-CYLINDRE 2.0


N° de série

Date de fabrication

Capacité de charge

CMU : 800 daN

Est conforme aux dispositions de la directive "Machines" (Directive 2006/42/CE), modifiée et aux législations nationales la transposant. Est conforme aux dispositions réglementaires définies par les décrets n° 92-765, 92-766, 92-767 du 29 juillet 1992 modifiés.

Application du marquage  sur les appareils cités. Fourniture à la livraison des appareils, de la documentation technique de mise en service, d'entretien et d'utilisation.

Signataire ayant pouvoir pour engager le déclarant : Laurent PIERRON, **Gérant**

Fait à MALATAVERNE, le 20 / 09 / 2019



PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines

26780 MALATAVERNE • FRANCE

(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com

www.ftc-tree.com